



C30 +

CORRETTORE pH PLUS

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Correttore liquido a base di sali alcalini per alzare il pH dell'acqua. Il prodotto viene utilizzato tutte le volte che il pH dell'acqua ha un valore inferiore a 7,2, limite al di sotto del quale il cloro perde il proprio potere ossidante. Il prodotto non innalza il valore dei cloruri.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Piscine

INCOMPATIBILITA':

Metalli leggeri (alluminio), e superfici sensibili a prodotti altamente alcalini.

CONSIGLI:

Non miscelare con acidi onde evitare reazione esotermica con schizzi di prodotto. Manipolare con cura e non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Versare in acqua manualmente, direttamente negli skimmers o prediluito tramite pompa dosatrice. DOSAGGIO: 10 gr ogni m³ di acqua innalzano di circa 0,1 il valore del pH.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido di colore ambrato
ATTIVO TOTALE:	30.0 ± 2.0
pH Sol 1%:	12,0 - 13,0
PESO SPECIFICO:	1,32 - 1,34

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Contiene idrossido di sodio: 28% - 30%



AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
P260	Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
P390	Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Prodotto e Distribuito da:

Cle. Pr. In. SRL - S.S. Appia Km 177,700 - Carinola 81030 CASERTA Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@cleprin.it